



ÁGUA MELHOR, SAÚDE MELHOR

MANUAL

Sanitizador Portátil



atendimento@oxipower.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES – SANITIZADOR PORTÁTIL

Modelo Portátil versão 1.1

INTRODUÇÃO:

Parabéns, você acabou de adquirir um produto de alta qualidade, desenvolvido dentro de critérios de qualidade para garantir segurança, eficiência e baixo consumo de energia elétrica.

Este produto é Desenvolvido com tecnologia própria da AKX Oxipower, uma empresa 100% nacional.

Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual antes de iniciar a utilização do seu SANITIZADOR PORTÁTIL OXIPOWER. Assim você poderá usufruir ao máximo dos benefícios do aparelho com total segurança, além de garantir uma maior durabilidade e vida útil do mesmo.

Para maiores informações sobre seu Sanitizador e/ou sobre a OXIPOWER, acesse o site www.oxipower.com.br ou o blog www.oxipower.blogspot.com.br.

IMPORTANTE: O oxigênio (ar) é a única matéria prima usada pelo aparelho.

Todas as especificações contidas neste manual podem sofrer alterações sem prévio aviso.

SUMÁRIO:

Características técnicas.....	04
Instruções de segurança.....	05
Recomendações de uso.....	06
Aplicações.....	07
Condições de garantia.....	09

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Apresentação	Gabinete em Aço Inox 304
Plug	Modelo Universal 2P+T
Proteção por fusível	2 A
Consumo de energia	16 watts/hora
Voltagem de Trabalho	Bi Volt 127V a 240V
Interruptor (chave liga-desliga)	Na frente do Gabinete
Embalagem	Caixa de Papelão
Frequência	60 Hz
Medidas	Altura total: 305mm Largura: 225mm Comprimento: 167mm
Peso do aparelho	3,5 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não molhe ou lave o aparelho pois o mesmo não é impermeável, é apenas resistente à umidade, utilize apenas de acordo com as recomendações do fabricante, este equipamento foi criado para uso doméstico, seus acessórios somente devem ser utilizados de acordo com as especificações do fabricante.

Para uma maior segurança, mantenha apenas a pedra dissipadora e a mangueira do aparelho em contato com a água.

Nunca abra o equipamento e/ou rompa os lacres do fabricante;

Nunca faça limpeza no equipamento enquanto este estiver ligado na tomada (rede elétrica);

Não corte ou adapte o cabo ou o plug de alimentação elétrica. Recomendamos que você ligue-o diretamente em um pontos elétrico (tomada) específico para o aparelho. Não havendo esta possibilidade e/ou se for preciso utilize uma extensão para aumentar o cabo ou ainda um adaptador de plug se a tomada for de modelo diferente.

A potência máxima do equipamento é de 16 W.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Seu Sanitizador Portátil é bivolt automático e funciona de 127 a 240 Volts.

Este é um aparelho portátil e pode ser levado a qualquer cômodo da casa.

O aparelho deverá ser apoiado sobre uma superfície plana e a ponta da mangueira com a pedra dissipadora de ozônio deverá ser colocada dentro do recipiente com água.

COLOCANDO O SANITIZADOR EM FUNCIONAMENTO

Após ligar o aparelho em uma fonte de energia elétrica, acione a chave liga / desliga, que apresenta um sinalizador visual para indicar o funcionamento, e o equipamento iniciará sua operação.

Eficaz para no máximo 30 Litros de Água.

APLICAÇÕES



Remove os pesticidas da superfície das frutas e dos vegetais.

Coloque as frutas e vegetais em um recipiente com água e adicione o funcionamento do Sanitizador por 2 minutos.



Decompõe o restante de hormônio e antibióticos da carne.

Coloque a carne em um recipiente com água e adicione o funcionamento do Sanitizador por 5 minutos.



Remove os vírus biológicos da superfície dos frutos do mar.

Coloque os frutos do mar em um recipiente com água e adicione o funcionamento do Sanitizador por 3 minutos.



Remove mau hálito, previne contra periodontite e sangramento da gengiva.

Coloque água em um copo e adicione o funcionamento do Sanitizador por 2 minutos, em seguida use a água ozonizada para enxaguar os dentes.



Elimina as bactérias e adiciona oxigênio no aquário, previne doenças para os peixes.

Coloque a pedra dissipadora dentro do aquário e deixe o Sanitizador funcionando por 5 minutos, uma vez ao dia, todos os dias, isso irá purificar a água e prevenir que o peixe fique doente.



Desinfeta os bichos de estimação e tira odores indesejáveis.

Encha um balde com água e adicione o funcionamento do Sanitizador por 5 minutos, em seguida lave o bicho de estimação. Também pode ser usado para lavar o local onde ele fica.



Purifica a água.

Coloque 2 litros de água em um recipiente e adicione o funcionamento do Sanitizador por 2 minutos, em seguida a água purificada poderá ser usada para fazer comida.

INFORMAÇÕES GERAIS

Seu Sanitizador Portátil Oxipower é resistente à umidade, não é necessária nenhuma forma de manutenção ou limpeza dos componentes internos.

Os acessórios que acompanham o aparelho são:

- Duas Pedras Dissipadoras;
- Uma mangueira de Silicone de 1m;
- Um manual de instruções;
- Um suporte de fixação com parafuso e bucha.
- Um fusível extra no compartimento de fusíveis localizado atrás do aparelho.

A pedra dissipadora, com o tempo, perde sua coloração.

Instruções para instalação do suporte:

- 1 – Retire o suporte juntamente com o parafuso e bucha da parte de traz do seu Sanitizador Portátil Oxipower;
- 2 – Localize o melhor local para realizar a fixação do aparelho;
- 3 – Faça um furo com uma broca de 6mm;
- 4 – Insira a bucha e fixe o suporte com o parafuso deixando as abas voltadas para fora;
- 5 – Coloque seu Sanitizador Portátil Oxipower no suporte de forma com que as abas encaixem nos furos do aparelho;
- 6 – Ligue seu aparelho em uma tomada 127v a 240v e aproveite de todos os benefícios que o Sanitizador Portátil Oxipower têm para lhe oferecer.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda. Para usufruir a mesma você deverá apresentá-la.

O seu Sanitizador Portátil Oxipower tem uma garantia contra defeitos de fabricação, durante 12 (doze) meses, sendo:

A garantia não cobre:

- Defeitos decorrentes de mau uso;
- Defeitos decorrentes de quedas ou transporte inadequado;
- Defeitos ocasionados por qualquer alteração, adição e/ou adaptação de quaisquer peças ou componentes. Não utilize peças que não sejam originais;
- Defeitos ocasionados devido à exposição à água ou sol excessivo;
- No caso da violação do lacre do fabricante a garantia fica extinta automaticamente.

Para usufruir a garantia e/ou realizar serviços técnicos no seu Sanitizador Portátil Oxipower, dirija-se ao distribuidor onde você adquiriu seu aparelho ou ainda entre em contato com a Oxipower, através do e-mail **atendimento@oxipower.com.br** ou dos telefones: **(19) 3849 5838 ou (19) 3849 6190.**

[illegible]



AKX Metalúrgica Eireli
CNPJ: 17.918.308/0001-13
Rod. Flávio de Carvalho, 71.
CEP: 13243-000 – Valinhos, SP.
SAC: (19) 3849 5838

atendimento@oxipower.com.br